

DIGIBOKSI ANDMED JA PARAMEETRID

Digiboks
Technicolor UZW4026ELE



PÕHIOMADUSED

Põhimälu	Dual-core 1.8 Ghz (Arm Cortex A15)
Välkmälu	2GB
Soc	Broadcom 72604
Mälu	16 GB
Videokaart	Broadcom VideoCore V HW (V3D-510)
Tarkvara	Android 9
Pildi resolutsioon	4Kp60 (3840x2160) HDR10
Pildikodeering	
Heli väljund	Dolby Digital; Dolby Digital Plus
Helikodeering	MPEG-1/MP3/AC3/E-AC3/AAC/HE-AAC V1-V2)/WMA
Tuuner	DVB-T/T2/C
Pordid	
HDMI	HDMI 2.0A / HDCP2.2 / HDMI-CEC 1.4
USB	USB 2.0 / tüüp A/ (0,5 A)
Optiline	S/PDIF Optical (PCM ; DD)
Ühedused	
WiFi	Wi-Fi 802.11ac(2.4 GHz/5 GHz)
LAN	Ethernet 10/100 RJ-45
Sinihammas	Bluetooth 4.2
Elektritarbimine	
Vooluadapter	12V (AC 200-240V- 50/60 Hz)
Voolutarbimine	Maksimaalne 15.0 W Ooterežiimil 0.5 W Internetiühendusega ooterežiimil 2.0 W
Kui digiboksi LED...	
on roheline	Digiboks töötab.
on punane	Digiboks on ooterežiimil ja võrguga ühenduses.
ei põle	Digiboks on puhkerežiimil, vähesel energiatarbimisel. Toitelüliti on sees, videosignaali puudub.
Digiboksi nupud	
Toitelüliti nupp (On/Off)	Lühike vajutus (alla 4 sek) – lülitab digiboksi ooterežiimile. Pikk vajutus (üle 4 sek) – lülitab digiboksi puhkerežiimile. Väga pikk vajutus – Androidi taasterežiim.
Pairing (nupp asub digiboksi all)	Loob digiboksi ja puldi vahele Bluetooth ühenduse.
Reset (nupp asub digiboksi all)	Lühike vajutus (alla 4 sek) – algseadete taastamine. Pikk vajutus (üle 4 sek) – tehaseadete taastamine.
Digiboksi mõõtmed	
Diameeter	12,7 cm / kõrgus 2,7 cm

Digiboksiga kaasas

Toiteadapter (1,2 m); võrgukaabel (1,5 m); HDMI-kaabel (1,5 m); pult; patareid AAA (2 tk)

