

- 4.** Oota mõni minut, kuni ruuter on loonud ühenduse. Mida rohkem signaaltulukesi põleb, seda parem on internetiühendus.

Ühenda oma arvuti või mobiiltelefon Wi-Fi võrguga.

1. Otsi ruuteri alt võrgu nimi (SSID).
2. Ühenda oma arvuti või telefon selle nimega võrku.
3. Sisesta ruuteri all olev parool (Wi-Fi KEY) oma arvutisse või telefoni.



- 5.** Tee ruuteri lõplikud seadistused.

1. Ava oma arvutis või telefonis veebibrauser (nt Google Chrome, Internet Explorer).
2. Kui su veebibrauser ei lähe automaatselt seadistuste lehele, kirjuta 192.168.8.1 aadressiribale.
3. Avaneval lehel sisesta kasutajanimi (admin) ja parool (admin).
4. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid. Viimase sammuna vali uus kasutajanimi ja parool. Paroolis peab olema vähemalt kaheksa tähemärki ning nii suur- kui ka väiketähti ja numbreid. Et uus kasutajanimi ja parool meelest ära ei läheks, kirjuta need siia üles ja pane kindlasse kohta hoiule.

Ruuteri kasutajanimi:

Ruuteri parool:

5. Kui oled valinud uue kasutajanime ja parooli, pääsed edasiste seadistuste menüüsse, kus saad soovi korral muuta Wi-Fi nime ja turvalisuse sätteid.

Pärast edukat seadistamist on ruuter kasutamiseks valmis.

Ruuteri üksikasjalikuma kasutusjuhendi leiad meie kodulehelt aadressil www.elisa.ee/huawei-b525.