

ELISA MINIBAR 5.1 LÜHIJUHEND

TARVIKUD



5.1 minibar × 1



Bassikõlar
(valikuline)



Ribakõlari
toiteadapter,
20 V




Bassikõlari
toitejuhe, 220 V
(valikuline)



Lühijuhend

- 5.1 minibar × 1
- Bassikõlar (valikuline)
- Ribakõlari toiteadapter, 20V
- Bassikõlari toitejuhe, 220V (valikuline)
- Bassikõlar (valikuline)

NUPUD




1. **Toitenupp**: Ooterežiimi lülitamise nupp.

2. **Režiim/kinnitus**: Kui EQ paneel on avatud, vajuta uuesti, et valida järgmine rida samamoodi nagu kaugjuhtimispuldi allanupu vajutusega. Kui EQ paneel on avatud, saab pika vajutusega kinnitada ja salvestada samamoodi nagu kaugjuhtimispuldi nupu OK vajutusega.

3. **Helitugevuse vähendamine**: Kui EQ paneel on avatud, valib selle nupu järgmine vajutus vasaku elemendi samamoodi nagu kaugjuhtimispuldi vasapoolse noolenupu vajutus.


4. **Helitugevuse suurendamine**: Kui EQ paneel on avatud, valib selle nupu järgmine vajutus parempoolse elemendi samamoodi nagu kaugjuhtimispuldi parempoolse noolenupu vajutus.

5. **Paaristamine (valikuline)**: Seda saab kasutada väliste seadmete, näiteks tagumiste kõlarite ja bassikõlarite paaristamiseks.




PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

1. Aseta soundbar kõvale ja tasasele pinnale teleri ette.
2. Ühenda HDMI-kaabel teleri HDMI-sisendiga (eARC-/ARC-port).
3. Sisesta digiboks ettevaatlikult soundbari pealmisel küljel olevasse pessa.
4. Ühenda digiboks HDMI ja/või võrgukaabliga.
5. Ühenda vooluadapter esmalt soundbariga, seejärel vooluvõrku (NB! Mitte samal ajal digiboksi vooluadapteriga).
6. Kui ekraanil ei kuva infot, eemalda voolujuhe 2 minutiks ja ühenda uuesti.



PAARISTAMINE

1. Hoia kaugjuhtimispuldi vaigistusnuppu 3 sekundit all, et avada EQ paneel.
2. Leia ja vali "Setup" (Seadistus), et avada paaristamisliides.
3. Klõpsa nupul "Start pairing" (Alusta paaristamist) ja järgi juhiseid.



HELISEADED

Helirežiimid

Movie:

- Theater: Rõhutatult ruumiline heli
- Live: Kontserdiheli (immersiivne)
- News: Aitab inimhääled selgemalt esile tõsta

Music:

- Music (üldine muusikakuulamine)
- Classical (klassikaline muusika)
- Hall (kontserdisalvestised)
- Pop (popmuusika)

Game: Arvutimängude jaoks

Dolby: Dolby ATMOS

BOSE: BOSE heliefekt

TEHNILISED ANDMED

Ribakõlar

Pordid	**Alalispinge 20V + USB 2.0 + USB-C**
Helikanalid	5.1CH
Kõlarite maks. helivõimsus	85W
Sagedusvahemik	Keskmine/vasak tagumine/parem tagumine: 250 Hz - 20 kHz Vasak/parem: 120 Hz - 20 kHz Bassikõlar: 45 Hz - 150 Hz
Toide	STB koos ribakõlariga: alalispinge 20V 3A

Bassikõlar (Valikuline)

Kõlarite maks. helivõimsus	40 W
Toide	Vahelduvpinge 110V kuni 240V 50/60 Hz

OHUTUS

TÄHELEPANU! Seade ei tohi vihma ega niiskusega kokku puutuda, sest sellega kaasneb tuleoht ja elektrilöögi oht. Seadme korpust ei tohi avada, sest sellega kaasneb elektrilöögioht. Seadme rikke korral tohib seda remontida ainult pädev elektroonikaspetsialist. Seadme ükski osa ei ole kasutaja poolt remonditav.

LAHTIÜTLUS

Seadme kasutamist alustades kinnitad, et oled lahtiütluse ja ohutusjuhised hoolikalt läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustud nendega. Toote kasutamise tagajärgede eest vastutad ise. Kinnitad, et kasutad toodet ainult nõuetekohases keskkonnas ning ainult ettenähtud ja seaduslikul moel. Me ei vastuta väärkasutamisest või ohutusnõuete

rikkumisest tingitud põlengu, plahvatuse, vara- või isikukahju ega muude tagajärgede eest.

ETTEVAATUSABINÕUD

Kasutamisel:

- Kontrolli seadme korrasolekut enne kasutamist
- Kaitse vee ja niiskuse eest
- Väldi vedelike pritsimist
- Puhastamiseks kasuta mikrokiudlappi
- Eemalda juhtmed enne hooldust
- Väldi päikest ja soojusallikaid, näiteks radiaatorit või lahtist tuld.
- Väldi lööke ning ära aseta tootele raskeid esemeid
- Ära modifitseeri seadet
- Ära kasuta kahjustatud seadet
- Keelatud on omavoliline lahtivõtmine (tuleoht)
- Võta veaotsinguks ühendust klienditeenindusega.

Hoiustamisel:

- Hoiusta siseruumis
- Taga piisav õhuvahetus
- Väldi niiskust, vihma, lund
- Temperatuur 0°C kuni 50°C
- Ära jäta autosse, kus temp. võib tõusta kõrgele

KAUBAMÄRGID

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ja kahe D-ga sümbol on ettevõte Dolby Laboratories Licensing Corporation registreeritud kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Konfidentsiaalne publitseerimata teos. Autoriõigus © 2012–2021 Dolby Laboratories. Õigusi ei loovutata.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on ettevõte HDMI Licensing Administrator, Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.