














elisa | жизнь достойна впечатлений


ELISA ELAMUS

РУКОВОДСТВО



НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ

-  Перейти в меню "Домой"
-  Подтвердить выбор и открыть дополнительные функции
-  Перейти в основное меню или в список меню на верхней панели экрана
-  Перейти из меню к последним просмотренным телеканалам
-  Открыть видеопрокат
-  Открыть телепрограмму
-  Кнопка "назад" - вернуться в меню назад
-  Поставить на паузу идущую в эфире передачу и позднее возобновить ее просмотр
-  Добавить программу или сериал, режиссера или актера в число избранных в "Мой мир".
-  Открыть приложения
-  Открыть приложения
-  Перемотать передачу на 5 минут вперед
-  Перемотать передачу на 1 минуту назад



ДОМОЙ

Мой мир

В него собираются только твой любимый телеконтент.

Недавно просмотренные

Здесь собраны передачи, которые были просмотрены последними в течение более 5 минут.

Записи

Здесь собраны все сделанные записи, которые можно навсегда сохранить и всегда пересмотреть.

Услуги и настройки


Здесь находится самообслуживание и заказ услуг, здесь же можно настраивать напоминания и изменять настройки дигибокса

Список каналов

Здесь можно увидеть, какие каналы заказаны, составлять и изменять свой собственный список каналов.

Рекомендации

Именно здесь ты найдешь рекомендации по лучшим фильмам, передачам и сериалам.



ELISA HUUB


Самая эксклюзивная часть часть Elisa Elamus, которая вобрала в себе лучший контент. Ты найдешь как оригинальные сериалы, так и старые добрые фильмы, а многие сериалы будут показываться здесь за недели до телеэфира.

Оригинальные сериалы - как отечественные, так и международные телесериалы, которые больше нигде не найти.

Просмотр сериалов заранее - смотри новые серии многих эстонских передач и сериалов задолго до других.

Известные жемчужины телевидения - ставшие классикой сериалы от СССР до Padjaklubi и Kättemaksudontor.

Интересные фильмы - что-то себе по вкусу найдут и любители европейского кино, и Голливуда.



МОЙ МИР

Фильмы

Все, что отмечено, как нравится, собирается в одном месте.

Передачи и сериалы


Сезоны любимых сериалов всегда легко найти.

Актеры

Фильмы, в которых играют твои любимые актеры.

Режиссеры

Фильмы, снятые твоими любимыми режиссерами.




НАСТРОЙКИ "МОЕГО МИРА"

Как добавлять в "Мой мир" фильмы с участием любимых актеров, режиссеров и понравившиеся передачи:

- Найди в телепрограмме, видеопрокате или "Мире кино" то, что нравится и нажми **OK**.
- После этого выбери в меню "Добавить в Мой мир"
- Реши, хочешь ли добавить отмеченную как "нравится" передачу, актера или режиссера и снова нажми **OK**.

Например, если в выбранном фильме понравившимся актером отмечен Леонардо ДиКаприо, и хочешь, чтобы в дальнейшем все фильмы с его участием добавлялись в "Мой мир", тогда наведи курсор на его имя и нажми **OK**.



МИР КИНО

Рекомендации - постоянно обновляющийся список лучших фильмов

Фильмы - фильмы, которые были в эфире за последние 7 дней.

Самые популярные - самые популярные фильмы из телепрограммы

Киноканалы - список всех фильмов, которые идут в эфире или только начнутся

МИР СЕРИАЛОВ

ТВ в записи - самые популярные сериалы телеканалов удобно в одном месте.

Рекомендации - постоянно обновляющийся выбор эксклюзивных и новейших сериалов.

Elisa Huub - Здесь находится самообслуживание и заказ услуг, здесь же можно настраивать напоминания и изменять настройки дигибокса

Каналы с сериалами - обзор телеканалов, где ты найдешь интересные сериалы на любой вкус.

ДЕТСКИЙ МИР

В ТВ по записи - Самые популярные мультки и детские фильмы телеканалов удобно в одном месте.

Мультфильмы - избранное для детей в меню с изображением героев мультиков.

Детские фильмы - самые смешные фильмы для самых маленьких членов семьи.

Передачи и сериалы - все знакомые детям телегерои.

Детские каналы - список детских передач, которые идут в эфире или только начнутся.

МИР СПОРТА

Сейчас в эфире - спортивные передачи, которые можно смотреть прямо сейчас.

Спортивные трансляции - самые важные трансляции за последние 7 дней.


Спортивные новости - эстонские и зарубежные новости из мира спорта.

Спортивные каналы - список спортивных передач, которые уже идут в эфире или только начнутся.

МИР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Только для 18+ - Для тех, кто ищет более острые впечатления.

Мир для взрослых – это услуга с ежемесячной платой.




ВИДЕОПРОКАТ

Здесь можно найти постоянно обновляющийся ассортимент фильмов. Выбери фильм и категорию с помощью кнопки **OK**. Чтобы взять напрокат понравившийся фильм нажми на кнопку «Заказать» в меню справа. Для подтверждения заказа введи ПИН-код.

Перед заказом фильма можно посмотреть трейлер к нему или прочитать описание.


ПРИЛОЖЕНИЕ


С приложением Elisa Elamus ты сможешь удобно смотреть свои любимые передачи сразу в гаджете. Приложение Elisa Elamus для всех бесплатно в App Store и магазине Google Play.



- Смотри передачи в прямой трансляции или записи.
- Записывай свои любимые трансляции навсегда.
- Смотри телепрограмму сразу в гаджете.
- Добавь напоминания о начинающихся передачах.
- Используй приложение как пульт к дигибоксу.
- При помощи удобного поиска быстро находи передачи.

ПРИВЯЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛУГЕ

1. Скачай приложение Elisa Elamus 
2. Нажми на кнопку в левом верхнем углу приложения, выбери «Привязка».
3. Быстро и удобно привяжи приложение с помощью QR-кода или введи цифры вручную, нажми на «Сохранить». Чтобы найти код для привязки выбери с ТВ-экрана «Дом»  «Услуги и устройства»  «Устройства»  «Привязка к гаджету».
4. Приятного использования!



ТЕЛЕПРОГРАММА

Открыть телепрограмму можно кнопкой **ERG** или выбрать «Телепрограмма» в основном меню. Найди кнопкой со стрелками интересную программу и нажми **OK**.

Для просмотра идущей в эфире передачи выбери "Переключить на канал". Для просмотра передачи с начала выбери "Смотреть".

Передачи, которые еще не начались, можно записать, выбрать "Записать".

УПРОСТИ ДЛЯ СЕБЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕПРОГРАММЕ

Для перемещения на день назад нажми на пульте красную кнопку **◀** (например, 3 дня = 3 нажатия красной кнопки).

Чтобы перейти в программе на один день вперед, нажми на желтую кнопку **▶**.






Чтобы вернуться в настоящий момент, нажми зеленую кнопку **⏪**.

ПОИСК

Поиск позволяет искать передачу или фильмы по всей телепрограмме. Для ввода слова перемещайся по экрану кнопками со стрелками и нажми **OK**. Для поиска необходимо ввести в строку как минимум 3 буквы.


СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Если в левом верхнем углу экрана ты заметишь сообщение об ошибке, действуй следующим образом:

-  У дигибокса нет подключения к сети. Проверь сетевой кабель.
-  У дигибокса нет подключения к интернету. Сделай рестарт модему.
-  Дигибокс не может установить соединение с сервером карты Digi TV. Проверь, чтобы карта была вставлена в дигибокс правильно.
-  Позвони на наш инфотелефон, и мы поможем тебе найти решение проблемы (тел. 6 600 600).
-  Гаджет не может установить соединение с сервером.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДИГИБОКСУ

Существует два способа подключения дигибокса к телевизору: при помощи кабеля HDMI (рис.1) или DIN-SCART (рис. 2). Для того, чтобы все работало, подключите также интернет-кабель (рис. 3).



HDMI

Подключи кабель HDMI в гнездо с обозначением HDMI, расположенное на задней панели дигибокса, а второй конец вставить в гнездо HDMI в телевизоре.

SCART (AV)

Подключи кабель DIN-SCART в гнездо с обозначением AV, находящееся на задней панели дигибокса, а второй конец вставить в гнездо для провода SCART в телевизоре.

ETHERNET

Вставьте интернет-кабель в гнездо на задней панели дигибокса с обозначением ETHERNET, а второй его конец — в гнездо модема.

ТЕХНИК ОТМЕТИТ ЗДЕСЬ НАСТРОЙКИ ВХОДНОГО СИГНАЛА ТВОЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

Для смены входного сигнала нажми на пульте _____

Входной сигнал дигибокса _____

ПРИ НАЛИЧИИ ПРОБЛЕМ С УСЛУГОЙ

Изображение отсутствует

1. Проверь, чтобы дигибокс был подключен к сети питания и включен.
2. Посмотри, чтобы кабель, соединяющий дигибокс и телевизор, был как следует подключен и цел.
3. Проверь, чтобы в телевизоре был выбран правильный входной сигнал (попробуй открыть меню дигибокса). В зависимости от марки телевизора нажми на пульте TV SOURCE, INPUT, EXT, VIDEO или AV. Попробуй разные варианты, появляющиеся на экране.
4. Если проблема не решится, сделай дигибоксу рестарт и подожди, пока он не перезапустится (может занять до 5 минут).

Заказанный канал не работает

Что делать, если, например, канал ЭТВ работает, а какой-то из заказанных каналов нет? Убедись, что карточка пользователя правильно вставлена в дигибокс, чтобы чип был направлен вниз и внутрь. Если каналы не работают, позвони 6 600 600.

Пульт ДУ не работает

Направь пульт ДУ прямо на дигибокс. Проверь батарейки в пульте, при необходимости, замени их. Перезапусти дигибокс.

Какой PIN-код у дигибокса?

По умолчанию, PIN у дигибокса всегда 1234.

Больше информации найдешь на сайте www.elisa.ee/tvabikeskus



elisa

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Есть вопрос?

Звони 6 600 600 или пиши на info@elisa.ee

Быстро и удобно можно заказать или изменить услуги в самообслуживании elisa.ee

Подробнее на www.elisa.ee/tvabikeskus



Инфотелефон

6 600 600