Huawei H155
paigaldusjuhised:



1 SIM-kaardi sisestamine:

Leidke seadme põhjas asuv SIM-kaardi pesa. Sisestage Nano-SIM-kaart õrnalt SIM-kaardi pessa, kuniks käib klõps (vaadake, et kiip oleks õiges suunas, kiip peab olema suunatud ruuteri esikülje poole).




2 Toide:

Ühendage toitekaabel vooluvõrku.




3 Võrgu oleku indikaator ehk tulede tähendus:

- Püsivalt sinine: võrguga ühendatud
- Vilkuv sinine: tuvastati siduv seade
- Püsivalt punane: pole võrguga ühendatud




4 4G signaali indikaator:

- Püsivalt sinine: tugev
- Püsivalt kollane: mõõdukas
- Püsivalt punane: nõrk



5 5G signaali indikaator:

- Püsivalt sinine: tugev
- Püsivalt kollane: mõõdukas
- Püsivalt punane: nõrk



6 Ühendumine:

Wi-Fi: Otsige oma arvutis või nutitelefonis vaikimisi Wi-Fi nime (SSID) ja kasutage parooli (WLAN Key), mis on toodud seadme põhjal oleval sildil.

Kaabel (LAN): Ühendage Etherneti kaabel arvuti ja ruuteri LAN-pordi vahel.

7 Võrgu nime ja parooli seadistamine

Avage veebibrauser ja sisestage aadressiribale **192.168.8.1** ning logige sisse (vaikimisi parool on kirjas seadme põhjal). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid (Internetiühenduse seadistamine, Wi-Fi nime ja parooli muutmine).



8 Parim asukoht:



Parima signaali saamiseks asetage ruuter avatud kohta, eelistatavalt akna lähedale, ja vältige seadme paigutamist metallist esemete, elektroonika või seinte taha. Mida aknale lähemal seade on, seda parema signaali suudab seade saavutada. Vajadusel küsi abi Elisa teenindajalt, et välja selgitada kuhu poole võiks seadme suunata.

! Ära peida ruuterit

(hoolduslUugid, telekakapid jne), teleka ja muu elektroonika taguseid ning muud taolist, mis segab ühenduse levimist seadmega.

